



CONNESSIONI ELITE IDRO

- 1) Ritorno impianto: M $\frac{3}{4}$
- 2) Mandata impianto: M $\frac{3}{4}$
- 3) Uscita acqua sanitaria: M $\frac{1}{2}$
- 4) Entrata acquedotto per acqua sanitaria: M $\frac{1}{2}$
- 5) Scarico sicurezza: M $\frac{3}{4}$
- 6) Entrata acquedotto per riempimento caldaia: M $\frac{1}{2}$ (solo su Elite con forno altrimenti tramite vaso aperto)

CONNECTIONS ELITE IDRO

- 1) Return system: M $\frac{3}{4}$
- 2) System delivery: M $\frac{3}{4}$
- 3) Sanitary water outlet: M $\frac{1}{2}$
- 4) Entry aqueduct: M $\frac{1}{2}$
- 5) Discharge of security: M $\frac{3}{4}$
- 6) Entry aqueduct: M $\frac{1}{2}$